שיעור תכנות EV3 מתקדם

שימוש בחיישן הסיבוב (ג'יירו) והתמודדות עם החלקה



By Droids Robotics Code contribution by Hoosier Girlz



מטרות השיעור

- 1. למדו מה עושה חיישן הסיבוב (ג'יירו)
- למדו על 2 בעיות נפוצות בשימוש עם חיישן הסיבוב (החלקה ופיגור מאחור).
 - 3. למדו מה זה "החלקה"
 - למדו כיצד לתקן את בעיית ההחלקה עם טכניקת "כיול" חיישן הסיבוב...
 - 5. הבינו מדוע חשוב לשקול פתרונות מרובים לבעיה כמו החלקה של חיישן. הסיבוב

דרישות מקדימות: חוטי נתונים, לולאות, בלוקים לוגיים והשוואה

?מהו חיישן הסיבוב

- חיישן הסיבוב מזהה תנועה סיבובית
- החיישן מודד את קצב הסיבוב במעלות לשניה (קצב)
- כמו כן, חיישן הסיבוב עוקב אחר זווית הסיבוב הכוללת ולכן מאפשר לכם למדוד כמה הרובוט הסתובב (זוית)
 - מעלות 90 דיוק החיישן הוא ± 3 מעלות לסיבוב של

בעיות חיישן הסיבוב

- ישנן 2 בעיות נפוצות לחיישן הסיבוב החלקה ופיגור מאחור 🗷
- הקריאות ממשיכות להשתנות אפילו כשהרובוט יציב (Drift) הקריאות ממשיכות להשתנות אפילו
 - הקריאה מתעכבת (Lag) פיגור מאחור 🥒
 - (Drift) בשיעור זה, נתמקד בבעיה הראשונה: החלקה
- נכסה את נושא הפיגור מאחור בשיעור פניה באמצעות חיישן הסיבוב 🦪
 - פתרון להחלקה: כיול חיישן הסיבוב 🗷
 - מקור בעיית ההחלקה הוא שהרובוט צריך "ללמוד" מהו מצב יציב 🧖
 - עבור חיישן הצבע, צריך "ללמד" את הרובוט מהם שחור ולבן 🥒
- עבור חיישן הסיבוב שלכם, תצטרכו לכייל את החיישן כך שילמד מהו מצב "יציב"

- חיישן הסיבוב מתכייל באופן אוטומטי כאשר מדליקים את הרובוט או שכבל החיישן מתחבר ללבנה. אם הרובוט נע בזמן הכיול, החיישן
 "לומד" ערך שגוי עבור מצב "יציב" וזה יוצר החלקה!
 - למרבה הצער, אין בלוק כיול לחיישן הסיבוב. ישנם מספר דרכים לביצוע כיול מחדש של החיישן.

הערות חשובות


- ההערות המופיעות מטה הן קריטיות לשימוש נכון בחיישן הסיבוב!!!
- הרובוט חייב להיות יציב (ללא תנועה) כאשר אתם מריצים כל אחת מתוכניות כיול אלו!!!!
- בדיוק כמו בכיול צבע, אין צורך להריץ תוכנית זו בכל פעם שתקראו ערך מחיישן הסיבוב. יש צורך לכייל בתוכנית נפרדת ממש לפני הרצת התוכנית או פעם אחת בתחילת התוכנית.

כיול: אסטרטגיה 1

הוסיפו בלוק המתנה על מנת לחיישן זמן להתאפס באופן מלא. המדידות שלנו מראות כי 0.1 שניות מספיקות.

החיישן מתכייל מחדש כאשר מחליפים מצבים. אז קריאת "קצב" שלאחריה קריאת "זוית" מכיילת את החיישן.

> שימו לב שבשאר התוכנית, אתם צריכים רק להשתמש במצבי "זוית" (Angle) של החיישן. שימוש במצב "קצב" (Rate) או "קצב וזוית" (Rate and Angle) יגרמו לחיישן להתכייל מחדש.




זהו בלוק המתנה. אנחנו מחכים 0.1 שניות מאחר ולוקח זמן לחיישן הסיבוב להתאפס.

ע"י קריאה של קצב חיישן הסיבוב ואח"כ הזווית, חיישן הסיבוב מתכייל מחדש. הקפידו להריץ תוכניות אלו כאשר הרובוט יציב.

כיול: אסטרטגיה 2

החיסרון של גרסה זו הוא שהיא לוקחת יותר זמן (3 שניות לערך). כמו כן, לא תוכלו להשתמש באיפוס החיישן יותר.

גרסה זו של הכיול משאירה את החיישן במצב קצב + זוית. זה שימושי כאשר אתם משתמשים בפלט הקצב.




זהו בלוק המתנה. אנחנו מחכים 3 שניות מאחר ולוקח זמן לחיישן הסיבוב להתאפס. איפוס זה לוקח יותר זמן.

ע"י קריאה של זוית חיישן הסיבוב ואח"כ קצב + זווית, חיישן הסיבוב מתכייל מחדש. הקפידו להריץ תוכניות אלו כאשר הרובוט יציב. שימו לב שבשאר התוכנית, אתם צריכים להשתמש רק במצבי "קצב + זוית" במצבי "קצב + זוית" הסיבוב. שימוש בזוית או בקצב הסיבוב. שימוש בזוית או בקצב בלבד יגרמו לחיישן להתכייל מחדש. כמו כן ***אל*** תשתמשו באיתחול החיישן הסיבוב לעבוד במצב חיישן הסיבוב לעבוד במצב זוית אשר יגרום לכיול מחדש של 3 שניות.

אסטרטגיה 3: קוד דמה

- שימוש בזמן קבוע לכיול עבור חיישן הסיבוב לא תמיד עובד.
- לא מספר) עד שהוא מתאפס בפועל. ערכים אלו -Not a Number) NaN החיישן מחזיר אינם ניתנים להשוואה (ע"י <,>,=) לאף מספר משום שאינם מספרים.
 - הדרך היחידה לדעת מתי פעולת האיפוס הסתיימה בפועל הוא לוודא קבלת מספר (Nan) אמיתי, במקום ערך שאינו מספר
 - שלב 1: כיילו מחדש את חיישן הסיבוב 🗷
 - שלב 2: התחילו לולאה
 - שלב 3: קראו זוית 🗷
 - 0-שלב 4: בדקו האם הזוית גדולה או שווה ל
 - 0-שלב 5: בדקו האם הזוית קטנה מ ₹
 - שלב 6: השתמשו בפעולה הלוגית OR לתוצאות שלבים 4 ו-5
 - שלב 7: אם הפלט של שלב 6 הוא אמת (True), צאו מהלולאה
 - בשלב זה, החלקת החיישן אמורה להעלם 🥒

פתרון אסטרטגיה 3



שימו לב שבשאר התוכנית, אתם צריכים להשתמש רק במצבי "זווית" של חיישן הסיבוב. שימוש במצבי "קצב" או "קצב+זווית" יגרום לחיישן להתכייל מחדש.

גרסה זו של הכיול משאירה את החיישן במצב זווית. מצב זה הוא ככל הנראה הנפוץ ביותר לשימוש בחיישן הסיבוב. קוד זה לוקח בערך 0.1 שניות לריצה.

4 פתרון אסטרטגיה



שימו לב כי בשאר התוכנית, עליכם להשתמש רק במצבי "קצב + זווית". שימוש במצבי "זווית" או "קצב" יגרמו לחיישן הסיבוב להתכייל מחדש. כמו כן, *** אל *** תשתמש באיתחול חיישן הסיבוב – זה מאלץ את חיישן הסיבוב למצב זווית אשר יגרום לכיול מחדש של 3 שניות.

גרסה זו של הכיול משאירה את חיישן הסיבוב במצב קצב + זוית. זה שימושי אם אתם משתמשים בפלט הקצב.

מדריך דיו|

מהן שתי הבעיות הנפוצות ביותר בתכנות חיישן הסיבוב?

תשובה : החלקה ופיגור מאחור של חיישן הסיבוב

מה הכוונה בהחלקה של חיישן הסיבוב?

תשובה: קריאות החיישן ממשיכות להשתנות אפילו כאשר החיישן יציב

3. האם ניתן להזיז את הרובוט כאשר מכיילים את חיישן הסיבוב?

תשובה: לא!!! שמרו על רובוט יציב.

האם יש צורך לכייל את חיישן הסיבוב לפני כל תנועה?

תשובה: לא. רק פעם אחת לפני הרצת התוכנית כולה.

מדוע חשוב לשקול פתרונות מרובים לבעיה?

תשובה: ברובוטיקה ישנן דרכים רבות לפתרון בעיה וישנן פשרות בין הפתרונות (למשל כמה זמן נדרש על מנת להריץ את הקוד, האם יש באפשרותכם להשתמש גם בקריאות זוית וגם בקריאות קצב?)

תודות

- Droid -המדריך נוצר ע"י Sanjay Seshan ו- Arvind Seshan ✓ Robotics
 - www.ev3lessons.com -שיעורים נוספים זמינים ב
 - team@droidsrobotics.org : דואל היוצר ✓
- ישראל ורובוטק טכנולוגיות בע"מ $\digamma IRST$ השיעור תורגם בעזרת \checkmark



This work is licensed under a <u>Creative Commons Attribution-</u> NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.