
## ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕΣΑΙΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ



Move Distance (Προχώρα απόσταση) My Block (Move\_Inches)



By: Droids Robotics

## ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ


- 1. Να δημιουργήσεις ένα χρήσιμο MyBlock.
- Να μάθεις γιατί δημιουργώντας ένα MyBlock το οποίο παίρνει μετρήσεις από χάρακα μπορεί να είναι πολύ χρήσιμο.
- 3. Να εξασκηθείς στη δημιουργία MyBlock με εισόδους/ εξόδους.

#### FIATI EINAI ENA MOVE DISTANCE

### (ΠΡΟΧΩΡΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ) MY BLOCK MIA

#### ΚΑΛΗ ΙΔΕΑ.


- Έτοιμα blocks κινήσεων δεν δέχονται τιμές σε εκατοστά ή ίντσες.
- Είναι πολύ πιο εύκολος τρόπος να μετράς απόσταση με χάρακα παρά σε μοίρες ή περιστροφές.
- Εάν αλλάξεις τον σχεδιασμό του ρομπότ σου και αλλάξεις με μικρότερους ή μεγαλύτερους τροχούς, δεν χρειάζεται να ξαναμετρήσεις κάθε κίνηση του ρομπότ.
  - Αντί να αλλάζεις την απόσταση σε κάθε πρόγραμμα που έχεις γράψει απλά στο Move Distance Block αλλάζεις πόσα εκατοστά/ ίντσες κάθε κινητήρας πρέπει να διανύσει.





## MY BLOCKS ΜΕ ΕΙΣΟΔΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥΣ (MOVE INCHES)

- Οι επόμενες διαφάνειες και ο ανάλογος κώδικας θα σου διδάξουν πώς να δημιουργήσεις ένα συγκεκριμένο Move Distance My Block το οποίο ονομάζεται Move Inches.
- Μπορείς εύκολα να μετατρέψεις τον κώδικα και να χρησιμοποιήσεις εκατοστά.
- Στο αρχείο του κώδικα, ξεκίνα από την PHASE 1.
- Υπάρχει επίσης ένα ανάλογο βοήθημα(worksheet) και ένας αυτόματος μετατροπέας ο οποίος θα σε βοηθήσει σε αυτό το μάθημα.



## BHMA 1: METPHEH TPOXOY

Αυτό είναι ένα πρόγραμμα με το οποίο προχωρά το ρομπότ 1 ίντσα. Η τιμή των 67 μοιρών είναι9 βασισμένη στο δικό μου ρομπότ. Θα πρέπει να υπολογίσεις πόσες μοίρες πρέπει να κάνει το δικό σου ρομπότ για να προχωρησει 1 ίντσα. Αυτό είναι το πρώτο βήμα για τη δημιουργία ενός Block για την κίνηση του ρομπότ.



#### ΠΩΣ ΝΑ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΡΟΧΟΥ ΣΟΥ

Υπάρχουν δύο τρόποι για να υπολογίσεις πόσες μοίρες πρέπει να κάνει το ρομπότ σου για να κινηθεί 1 ίντσα.

 Τοποθέτησε τον χάρακα δίπλα στον τροχό του ρομπότ στις 0 ίντσες. Στο brick, πήγαιεν στο μενού όπου μπορείς να δεις τις μετρήσεις των αισθητήρων και των κινητήρων.( Επάλεξε PORT VIEW- κάτω από την καρτέλα με τους 6 κύκλους). Προχώρα το ρομπότ ευθεία μπροστα 10 ίντσες ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΣΠΙΝΙΑΡΟΥΝ ΟΙ ΤΡΟΧΟΙ.


Διάβασε την ένδειξη των μοιρών που βλέπεις στην οθόνη σου για τον αισθητήρα του κινητήρα και διαίρεσε το δια 10. Η απάντηση θα είναι ο αριθμός των μοοιρών που χρειάζονται για να κινηθεί το ρομπότ μπροστά 1 ίντσα.

2) Η LEGO συχνά τυπώνει την διάμετρο του τροχού στο πλαϊνό τμήμα των ελαστικών σε χιλιοστά. Εάν δεν μπορείς να το βρεις τυπωμένο πολλές ιστοσελίδες λένε τις διαστάσεις των κωμματιών LEGO. Εφόσον η περιφέρεια είναι περιφέρεια = n\*διάμετρος, μπορείς να χρησιμοποιήσεις τα χιλιοστά τα οποία είναι τυπωμένα πάνω στο ελαστικό και να τα μεταρέψεις σε εκατοστά ή ίντσες και να βρεις πόση απόσταση καλύπτουν 360 μοίρες.

π.χ. Ο κλασσικός μεγάλος τροχός στο πακέτο technik είναι 81.6mm=3.21 ίντσες 3.21 x pi = 10.1 ίντσες ανά περιστροφή 1 περιστροφή = 360 μοίρες 360 μοίρες / 10.1 ίντσες = 35.7 μοίρες ανά ίντσα

## BHMA 2: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣΙΝCHES TO DEGREES MY BLOCK

Στο στάδιο 1 (phase 1), μπορούσες μόνο να κινηθείς 1 ίντσα. Αυτό το πρόγραμμα σου επιτρέπει να εσάγεις οποιοδήποτε αριθμό ντσών που επιθυμείς να προχωρήσει το ρομπότ. Ο αριθμός των που θέλεις να προχωρήσεις είναι αποθηκευμένο στην σταθερά η οποία είναι συνδεδεμένη με την πράξη. ΘΥΜΗΣΟΥ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙΣ ΤΟ 67 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΚΟ ΣΟΥ ΤΡΟΧΩΝ!!!!




Θα χρειαστεί να επιλέξεις το αριθμητικό block. Επέλεξε Tools --> My Block Builder από το μενού και δημιούργησε το MyBlock ου θα δεις στο στάδιο 3( Phase 3).

Αυτές οι κίτρινες γραμμές είναι σχοινιά δεδομένων. Τα χρησιμοποιούμε για να στείλουμε δεδομένα από εισόδους και εξόδους από το ένα block το άλλο.

# BHMA 3: XPHIMOΠOIHIE TO INCHES TO DEGREES MY BLOCK

Αυτό το πρόγραμμα είναι ίδιο με το βήμα 2 (phase 2) αλλά αντί να έχουμε ένα αριθμητικό block να μετατρέπει ίντσες σε μοίρες, έχουμε δημιουργήσει ένα MyBlock το οποίο περιέχει ένα αριθμητικό block. Όπως μπορείς να δεις αυτό το MyBlock έχει μία είσοδο και μία έξοδο. Παρόλο αυτά δημιουργούμε αυτό το MyBlock επειδή θα το ξαναχρησιμοποιήσουμε πολλές φορές στον κώδικά μας. Εάν αλλάξουμε τους τροχούς του ρομπότ μας εμείς πρέπει μόνο να αλλάξουμε μόνο αυτό το MyBlock και όλα θα αναβαθμιστούν!!

Το αριθμητικό block από το βήμα 1 (phase 1) έχει μπει σε ένα MyBlock.



Αυτό το MyBlock έχει δημιουργηθεί από το επιλεγμένο αριθμητικό block και στη συνέχεια έχουμε επιλέξει Tools --> My Block Builder .


Όλα τα MyBlock τα οποία δημιουργούμε θα εμφανίζονται στην γαλαζοπράσινη καρτέλα στο κάτω μέρος της οθόνης για να τα ξαναχρησιμοποιήτε

Αυτές οι κίτρινες γραμμές είναι σχοινιά δεδομένων. Τα χρησιμοποιούμε για να στείλουμε δεδομένα από εισόδους και εξόδους από το ένα block το άλλο.

### TO EΣΩΤΕΡΙΚΌ ΤΟΥ INCHES TO

### **DEGREES**


Αυτό φαίνεται αν κάνεις διπλό click στο MyBlock που μετατρέπει ίντσες σε μοίρες. Η είσοδος στα αριστερά είναι ο αριθμός των ιντσών που εισάγουμε και η έξοδος δεξιά είναι ο αριθμός των μοιρών που.



## ΒΗΜΑ 4: ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΙΣΟΔΩΝ

Αυτό το πρόγραμμα προσθέτει και μία σταθερά ισχύς που σου εππρέπει να αλλάζεις την ισχύ. Αυτό είναι το πρώτο βήμα στην δημιουργία ενός MyBlock με πολλές εισόδους- σε αυτή την περίπτωση χρησιμοποιούμε ισχύ και ίντσες. Σε αυτό το βήμα, θα χρειαστεί να επιλέξεις και το MyBlock που μετατρέπει τις ίντσες σε μοίρες και το Blockτης κίνησης. ΜΗΝ επιλέξεις τις δύο σταθερές. Αυτο θα το φτιάξεις ένα νέο MyBlock πηγαίνοντας TOOLS --> My Blocks Builder από το μενού.


Αυτό είναι που θα δεις στο βήμα 5 ( phase 5).



Οι είσοδοι και έξοδοι χρησιμοποιούν τα καλώδια μεταφοράς δεδομένων


## PHASE 5: COMPLETED MOVE INCHES MY BLOCK

This is phase4 convertd into a My Block. We call it Move Inches. It has 2 inputs now = POWER and INCHES. You can double click on any My Block to see what is inside it or make certain changes to it. Move Inches is a My Block that you can use frequently in FLL. When you program, just use a ruler and measure how far you want your robot to move to get to a certain mission model.



### TO EΣΩΤΕΡΙΚΌ ΤΟΥ MOVE INCHES

Έτσι δείχνει το Move Inches MyBlock εάν κάνεις διπλό click πάνω του. Αυτό το πρόγραμμα δείχνει εντελώς διαφορετικό από το βήμα 4 (phase 4). Θα θυμάσαι ότι όταν δημιουργήσαμε το MyBlock, δεν επιλέξαμε τις σταθερές. Το πρόγραμμα αυτόματα μετέτρεψε τα 2 σχοινάκια που πάνε στο MyBlock (ισχύς και δύναμη) σε δύο ειδικά block που φαίνονται αριστερά.



Είσοδος για ισχύ και ίντσες που μετατράπηκαν από τα καλώδια.

## **CREDITS**

- Αυτός ο οδηγός δημιουργήθηκε από τους Sanjay Seshan και Arvind Seshan από την Droids Robotics και μεταφράστηκε από τον Πλακιά Γεώργιο.
- Περισσότερα μαθήματα διαθέσιμα στο www.ev3lessons.com

Email συγγραφέα : team@droidsrobotics.org

Email μεταφραστή : plakiasge@gmail.com



This work is licensed under a <u>Creative Commons Attribution-</u> NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.