תכנות EV3



בלוק מותאם אישית (My Block) לנסיעה למרחק (Move_Inches)




By: Droids Robotics

מטרות השיעור


- 1. צרו בלוק מותאם אישית שימושי
- 2. למדו מדוע בלוק המקבל קלט של מרחק הנמדד עם סרגל הוא שימושי
 - 2. התאמנו בבניית בלוק מותאם אישית (My Block) עם קלט ופלט

מדוע **MY BLOCK** לנסיעה למרחק הוא רעיון טוב

- הבלוקים המובנים במערכת לתנועה אינם מקבלים קלט (ערך) של מרחק בסנטימטרים או באינצ'ים
- קל יותר למדוד מרחק עם סרגל מאשר במעלות או סיבובים




במקום לשנות את המרחקים בכל תכנית שכתבתם, פשוט הכנסו לבלוק ה-MoveDistance ושנו את הערך של כמה סנטימטרים/אינצים יבצע סיבוב אחד של המנוע.





עם קלט ופלט MY BLOCK (MOVE INCHES)

- - תוכלו בקלות להמיר את הקוד לעבודה עם סנטימטרים
 - בקובץ הקוד התחילו בשלב 1(Phase 1)
- כמו כן יש גם דף עבודה ומחשבוןאוטומטי שיעזרו לכם בשיעור זה.



שלב 1: מדדו את הגלגלים

<u>כיצד למדוד גלגל:</u>

ישנן 2 דרכים לגלות כמה מעלות זז הרובוט שלכם באינצ' אחד:

- . הניחו את הסרגל ליד הגלגל/רובוט ב-0 אינצ'. בלבנה/בקר נווטו לתפריט היכן שאתם יכולים לראות את קריאות החיישנים והמנועים (PORT VIEW (VIEW), דחפו את הרובוט קדימה 10 אינצ' תוך כדי שאתם מוודאים שגלגלי הרובוט אינם מחליקים.
- רשמו את קריאת המעלות שאתם רואים על המסך עבור חיישן המנוע וחלקו בעשר. התוצאה היא מספר המעלות שגלגלי הרובוט שלכם מסתובבים באינצ' אחד.
- בדר"כ מדפיסים את קוטר הגלגל במ"מ בצד הגלגל. אם אינכם מוצאים אותו מודפס ישנם אתרים רבים הנותנים מידות של חלקי LEGO.
 מאחר ונוסחת היקף הגלגל היא פיי כפול קוטר, אתם יכולים להשתמש במ"מ הרשומים בצד הגלגל ולחשב כמה הגלגל יסע בכל סיבוב של 360 מעלות.

דוגמה:

בסט הטכניק מידת גלגלי האופנוע הגדולים הינה 81.6 מ"מ = 3.21 אינצ' 3.21 כפול פיי = 10.1 אינצ' לסיבוב

360 מעלות / 10.1 אינצ' = 35.7 מעלות לאינצ'

זוהי תוכנית שנעה אינצ' אחד. הערך 67 מעלות מבוסס על גודל הגלגלים ברובוט שלנו. תצטרכו לחשב או למדוד כמה מעלות הגלגלים שלכם מסתובבים על מנת להשלים מרחק של אינצ' אחד.

Move Inches זהו השלב הראשון ביצירת בלוק מותאם אישית



שלב 2 : יצירת **MY BLOCK** הממיר אינצ'ים למעלות

בשלב אחד, יכולתם להזיז את הרובוט שלכם רק אינצ' אחד. התוכנית הזו מאפשרת לכם להזין כל ערך של אינצ'ים שאתם רוצים שהרובוט שלכם יזוז. מספר האינצ'ים לתזוזה שמור בבלוק קבוע וקשור לבלוק המתמטי בעזרת חוט מידע. זכרו לשנות את המספר 67 לפי גודל הגלגל שלכם.


תצטרכו לסמן ולבחור את הבלוק המתמטי מהתפריט. בחרו בכלים ואז בבונה My Block על מנת ליצור את הבלוק המותאם אישית שתראו בשלב 3.

בלוק תנועה רגיל בעל חוט קלט. הרובוט

צריך לנוע אינצ' אחד עם הגלגלים הנכונים.

הבלוק המתמטי הזה לוקח את הערך המוזן וכופל אותו ב-67 על מנת להמיר את המספר הנקלט (באינצ'ים) למעלות. חוט הפלט מעביר את התוצאה לקלט המעלות של בלוק ה-Move.

בלוק זה הינו קבוע הנמצא בלשונית האדומה. הערך הרשום בפינה הימנית העליונה מייצג את מספר האינצ'ים שהרובוט יזוז. הערך ניתן לשינוי ע"י לחיצה. בתוכנית זו אנו משתמשים בבלוק על מנת ליצור קלט עבור ה-my block שלנו בשלב הבא של יצירת my block.




החוטים הצהובים הם חוטי מידע. משתמשים בהם כדי להעביר קלטים ופלטים מבלוק אחד לשני

שלב 3 : שימוש ב-**MY BLOCK** הממיר אינצ'ים למעלות

תוכנית זו דומה לזו שבשלב 2 רק שבמקום השימוש בבלוק המתמטי להמיר אינצ'ים למעלות יש לנו my block עם הבלוק המתמטי בתוכו. כפי שאתם יכולים לראות, ל-my block יש קלט ופלט. למרות שאינו ארוך יצרנו את הבלוק הזה משום שנשתמש בו שוב ושוב. לדוגמה, נשתמש בו כאשר הרובוט יסע לאורך הדופן או כאשר יעקוב אחרי פס. אם נשנה את הגלגלים שעל הרובוט, נצטרך לבצע שינוי רק ב-my block הזה והשאר יתעדכן.


ה- my block בתוכנית זו נבנה ע"י סימון הבלוק המתמטי ואז לחיצה על כלים ובונה my block. כל ה-my blocks שתיצרו יופיעו בלשונית ירוקה בתחתית המסך לשימוש חוזר.



החוטים הצהובים הם חוטי מידע. משתמשים בהם כדי להעביר קלטים ופלטים מבלוק אחד לשני


מבט לתוך **MY BLOCK** הממיר אינצ'ים למעלות

כך נראה בלוק Inches to Degrees כאשר מקישים פעמיים על ה-my block. הקלט משמאל הוא מספר האינצ'ים שנקלטו והפלט מימין הוא המעלות. התוכנית שינתה את החוטים כדי שיראו כמו שני הבלוקים שאתם רואים למטה.



שלב 4: הוספת קלטים

תוכנית זו מוסיפה קבוע עוצמה על מנת לאפשר שינוי מהירות. זהו השלב הראשון של יצירת my block עם קלטים מרובים- במקרה זה, עוצמה ואינצ'ים.




בשלב זה תצטרכו לסמן ולבחור גם את בלוק ה- Inches to גם את בלוק ה- Degrees וגם את בלוק ה- move. אל תבחרו את שני הקבועים. אתם תהפכו אותם ל- my block נוסף ע"י הבחירה בכלים ובבונה ה-my block.

שלב MOVE INCHES: 5 שלב


בשלב הזה ממירים את שלב 4 ל-my block. אנחנו קוראים לו Move Inches. יש לו שני קלטים = עוצמה ואינצ'ים. אפשר להקליק פעמיים על כל my block כדי לראות מה יש בתוכו או לבצע בו שינויים. ניתן להשתמש בו לעיתים קרובות ב-FLL.

כאשר אתם מתכנתים פשוט השתמשו בסרגל ומדדו עד כמה רחוק אתם רוצים שהרובוט שלכם יגיע עבור דגם משימה מסוים.



מבט לתוך MOVE INCHES

כך נראה ה- Move Inches כאשר אתם מקליקים עליו פעמיים. התוכנית נראת שונה במקצת משלב Move Inches לא בחרנו שהקבועים יהיו חלק ממנו. התוכנית 4. ממירה באופן אוטומטי את שני חוטי המידע שנכנסים ל-my block (עוצמה ואינצ'ים) לתוך הבלוק הייחודי שמשמאל.





- Droid Robotics -מ Arvind Seshan ו- Sanjay Seshan המדריך נוצר ע"י
 - www.ev3lessons.com שיעורים נוספים זמינים ב
 - team@droidsrobotics.org : דואל היוצר
 - ישראל ורובוטק טכנולוגיות בע"מ *FIRST* השיעור תורגם בעזרת



This work is licensed under a <u>Creative Commons Attribution-</u> NonCommercial-ShareAlike 4.0 <u>International License</u>.